

V O L V O

GUÍA DE MANTENIMIENTOS PARA CAMIONES

Operación	Revisión/cambio (4 meses)	Revisión/cambio anual (12 meses)
Revisión de luces de advertencia y control.	X	X
Revisión de códigos de falla que se visualizan en el grupo de instrumentos del vehículo.	X	X
Revisión del funcionamiento y condición de los compresores de aire.	X	X
Comprobar bisagras, topes de puertas, cerraduras y tiras de sellado.	X	X
Revisión de luces exteriores.	X	X
Revisión de espejos retrovisores y reflectores.	X	X
Suciedad en baterías, niveles de fluidos, conexiones y caja de la batería.	X	X
Desgaste de neumáticos.	X	X
Lubricación de chasis y cabina.	X	X
Revisión de tanque de combustible (sistema de combustible), drenado de condensación.	X	X
Fugas en el escape.	X	X
Articulación de la dirección.	X	X
Pernos del muelle trasero.	X	X
Montaje para el eje trasero y delantero.	X	X
Bastidor del chasis y travesaños.	X	X
Revestimientos de los frenos.	X	X
Aceite en retardador y dirección hidráulica.	X	X
Purificador de aire.	X	X
Fugas en las mangueras y conexiones del aceite de transmisión.	X	X
Ajuste de la válvula.		Se requieren: una vez al año, cada 209,000 km o cada 2,500 horas (lo que ocurra primero)
Bandas propulsoras.	X	X
Turbo cargador.	X	X
Líneas y mangueras de descarga.	X	X

COTIZA AHORA

 **449 908 2127**

Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro y San Luis Potosí

 **461 134 4417**

Celaya, León y Tijuana

**GRUPO
BAJÍO** 
Tractocamiones y Autobuses